



MANUTENZIONE TEAK

Per una corretta pulizia del teak occorre osservare attentamente le seguenti prescrizioni nell'ordine indicato:

- Pulire bene con acqua tiepida impiegando uno straccio morbido. Al fine di rimuovere eventuali tracce di sporco e unto, usare un detergente neutro, non alcalino e non acido. Non usare alcool o solventi aggressivi.
- Applicare a pennello o a straccio Hydro olio fornito da Varaschin; consigliate due mani.
- Nel caso in cui il teak sia particolarmente degradato e venga meno l'uniformità di colore, ovvero presenti parti più chiare e parti più scure, si consiglia di procedere come segue:
 - carteggiatura con carta abrasiva grana 80
 - carteggiatura con carta abrasiva grana 180
 - rimozione polvere superficiale post carteggiatura
 - applicazione a pennello o a straccio Hydro olio fornito da Varaschin; consigliate due mani
 - necessità di avere in fase applicativa una temperatura non inferiore a 15°C e non superiore a 35°C; inoltre, il prodotto non va applicato sotto il sole diretto.
 - lasciare asciugare per almeno 24 ore prima di reinstallare gli elementi, preferibilmente in luogo ventilato

ATTENZIONE:

- Se il prodotto è dotato di cuscini, in caso di esposizione all'acqua, è fortemente consigliabile rimuovere i cuscini fino a completa asciugatura della superficie di contatto tra cuscini e teak per evitare la formazione di muffe ed aloni.
- Il legno all'aperto si ossida e può dare luogo nel tempo a variazioni di tonalità del colore, assumendo un aspetto grigio argento dovuto all'esposizione all'acqua e al sole (raggi UV).
- Per lunghe e ripetute esposizioni agli agenti atmosferici dei prodotti in teak, si consiglia di adoperare le cover protettive disponibili a listino.

