

**1**
**Collegamenti idraulici**

- effettuare i collegamenti alla rete idrica.

**Hydraulic connections**


- connect the water supply network.


**2**
**Installazione**

- posizionare e fissare l'elemento ad incasso facendo attenzione che il tampone di protezione sporga dalla parete finita come da indicazione dell'etichetta adesiva.

**Installation**


- place and fix the built-in part paying attention that the protection buffer extends from the finished wall, as indicated in the adhesive label.



**3**
**Rimozione tampone di protezione**

- ad opere murarie ultimate, estrarre il tampone.

**Removing the protection buffer**

- when building works are done, remove the protection buffer.






4

### Rimozione tappi di sicurezza

- rimuovere i tappi dei tubi flessibili assicurandosi che l'impianto sia chiuso.

### Removing security caps

- remove the caps from the flexible hoses, paying attention that the hydraulic system is closed/off.




5

### Collegamenti idraulici

- collegare i flessibili di derivazione della parte ad incasso al blocchetto idraulico del miscelatore.

### Hydraulic connecting

- Connect the derivation flexible hoses in the built-in part to the hydraulic block of the mixer.



6

### Installazione parte esterna

- realizzare un cordone di silicone nel perimetro posteriore della piastra esterna.
- posizionare la piastra esterna e bloccarla con le due viti in dotazione.

### Installation of outer part

- apply a silicone string on the outer panel's back perimeter.
- place the external plate and fix it with the given screws.