

SPEEDSTILE

The journey towards a safer world
starts at the entrance.



SPEED



FL^s
SPEEDSTILE

FL
SPEEDSTILE

OSTILE



BP
SPEEDSTILE

FP
SPEEDSTILE

Libertà di movimento e totale sicurezza un tempo erano in contrasto... abbiamo fatto svanire la differenza.

Un design elegante e sofisticato unito alla migliore tecnologia disponibile rende il nostro SpeedStile adatto per tutti gli ambienti in cui i valori estetici, il flusso intenso, la massima affidabilità e una sicurezza assoluta hanno grandi esigenze. Integrando i dispositivi di controllo accessi, i nostri varchi offrono un'elevata sicurezza e capacità in un'unica soluzione che previene efficacemente il transito non autorizzato. I nostri SpeedStile sono disponibili anche in versioni extralarge conformi ai requisiti di accesso dei diversamente abili.



MAGGIORE FLUSSO DI PERSONE

Velocità di funzionamento che consente il passaggio fino a 40 persone al minuto, garantendo comunque la massima sicurezza degli utenti

MAGGIORE SICUREZZA

Un algoritmo unico per l'individuazione di passaggi fraudolenti, compresi accodamento, direzione errata, piggybacking e superamento del tempo di accesso alla corsia. La varietà delle lunghezze della corsia e delle altezze dei pannelli contribuisce ad aumentare la sicurezza.



MIGLIORE FUNZIONALITÀ

Barriere di controllo senza contatto, design ergonomico, più di 50 parametri di impostazioni e una selezione di display di informazioni utente per una migliore interfaccia

UN'IMMAGINE PIÙ ELEGANTE

Un'infinita gamma di design e finiture per adattarsi ad ogni ambiente architettonico



FLS
SPEEDSTILE

Varco rapido pedonale ad ante a battente

- Apertura delle ante a battente in direzione del passaggio per un ottimo effetto di benvenuto
- Minimo ingombro
- Design minimalista con alto potenziale di personalizzazione
- Sistema di sicurezza utente avanzato



FL
SPEEDSTILE

Varco rapido pedonale ad ante a battente

- Apertura delle ante a battente in direzione del passaggio per un ottimo effetto di benvenuto
- Design lucidi e trasparenti realizzati in vetro e acciaio inox
- Diverse altezze delle ante a battente per una maggiore sicurezza
- Combinazione intelligente di sicurezza e controllo del flusso di persone



BP
SPEEDSTILE

Varco rapido pedonale ad ante scorrevoli

- Un algoritmo unico per una rilevazione di controllo flusso ottimale
- Alto flusso di transito, incrementato dalla funzione "normalmente aperto"
- Varietà di materiali e finiture per una personalizzazione ottimale
- Scelta dei parametri di impostazione per operatività personalizzata



FP
SPEEDSTILE

Varco rapido pedonale ad ante scorrevoli

- Diverse altezze delle ante scorrevoli per una maggiore sicurezza
- Un algoritmo unico per una rilevazione di controllo flusso ottimale
- Alto flusso di transito, incrementato dalla funzione "normalmente aperto"
- Varietà di materiali e finiture per una personalizzazione ottimale
- Scelta dei parametri di impostazione per operatività personalizzata



TAILGATING (ACCODAMENTO)

- Un utente con credenziali valide sta impegnando il passaggio e viene convalidato, le ante si aprono, ma un utente non autorizzato lo segue nel transito.
- I pannelli si chiuderanno a meno che lo spazio tra i due utenti non sia troppo stretto o che uno degli utenti non sia già arrivato all'altezza delle ante impegnando la fotocellula di sicurezza.
- In qualsiasi dei due casi il varco segnala il tentativo di accodamento.



- Un utente con credenziali valide occupa il passaggio, e attende l'autorizzazione al transito. Un altro utente si accoda entrando nel varco.
- Il varco rimarrà chiuso fino a quando l'area di rilevamento non verrà liberata da entrambi gli utenti.
- Una volta liberato il varco le ante si apriranno in automatico permettendo il passaggio di un utente. Il varco segnala il tentativo di accodamento.

TRANSITO NON CORRETTO

- Un utente con credenziali valide sta impegnando il passaggio e viene convalidato, le ante si aprono, ma un utente non autorizzato entra nel varco in direzione opposta.
- Le ante si chiuderanno a meno che uno degli utenti non sia già arrivato all'altezza delle ante impegnando la fotocellula di sicurezza.
- Il varco segnala il tentativo di transito non corretto.



- Un utente con credenziali valide occupa il passaggio, e attende l'autorizzazione al transito, le ante sono chiuse, e un utente non autorizzato occupa il varco nella direzione opposta.
- Le ante rimarranno chiuse fino a quando l'utente della direzione opposta non libererà il varco
- Il varco segnala il tentativo di transito non corretto.



SPEEDSTILE FL^S BA 1200



SPEEDSTILE FL^S EV 1400



SPEEDSTILE FL^S BA 1800



SPEEDSTILE FL^S DSseries



- » Design compatto e trasparente
- » Minimo ingombro
- » User-friendly... per chiunque
- » Infinite possibilità di personalizzazione
- » Ricca gamma di lunghezze diverse
- » Maggiore sicurezza dell'utente

Eleganza espressiva che si rivela in ogni linea...

FL
SPEEDSTILE



SPEEDSTILE FL EV 1200



SPEEDSTILE FL EV 1800



SPEEDSTILE FL BA 1200



SPEEDSTILE FL EV 1000

- » Design compatto e trasparente
- » User-friendly... per chiunque
- » Barriera fisica modulare e discreta
- » Durata ed affidabilità
- » Versatilità di utilizzo
- » Maggiore sicurezza dell'utente





SPEEDSTILE BP BA



SPEEDSTILE BP EV



SPEEDSTILE BP DS^{series}



SPEEDSTILE BP DS^{series}



- » Design elegante e sofisticato
- » Uso intuitivo per l'utente
- » Possibilità di integrazione lettori
- » Detenzione di passaggio
- » Versatilità di utilizzo
- » Effetto ambient-light

La libertà di movimento nella sua forma più sicura...

FP
SPEEDSTILE



- » Design ergonomico
- » Uso intuitivo per l'utente
- » Possibilità di integrazione lettori
- » Barriera di sicurezza fisica
- » Massimo controllo del flusso
- » Versatilità di utilizzo
- » Numerose possibilità di personalizzazione



IL TUO SPEEDSTYLE

FL^S BA
SPEEDSTYLE



FL^S EV
SPEEDSTYLE




FL BA
SPEEDSTYLE




FL EV
SPEEDSTYLE




BP BA
SPEEDSTYLE



BP EV
SPEEDSTYLE



FP BA
SPEEDSTYLE




FP EV
SPEEDSTYLE



IL TUO SPEEDSTILE **DS**series

FL^S **DS**series
SPEEDSTILE



BP **DS**series
SPEEDSTILE



FP **DS**series
SPEEDSTILE



LA 1° BARRIERA DI CONTROLLO ACCESSI DI QUESTO
GENERE LANCIATA DA GUNNEBO NEL 1998

15 ANNI DI ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE DI
VARCHI SPEEDSTILE

4 MODELLI, 1234 PERSONALIZZAZIONI

40 MILA VARCHI SPEEDSTILE INSTALLATI NEL MONDO

90 MILIONI DI UTENTI AL GIORNO

UN ALGORITMO UNICO PER IL TEMPO DI INDIVIDUAZIONE DEL TRANSITO FRAUDOLENTO 5
INTRUSIONE - SCAVALCAMENTO - AMMASSAMENTO - DIREZIONE ERRATA - TEMPO DI ACCESSO SCADUTO

FLUSSO DI PERSONE ELEVATO: FINO A 40 PASSAGGI AL MINUTO

MASSIMA AFFIDABILITA' CON UN MCBF DI 5 MIL.

ABU DHABI | AMSTERDAM | BANGKOK | BARCELLONA | PECHINO | BOGOTA' | BRUXELLES | CITTA' DEL CAPO | COPENHAGEN | DURBAN | DUBAI |
EDIMBURGO | FRANCOFORTE | GINEVRA | HONG KONG | HANOI | GIACARTA | JOHANNESBURG | KINSHASA | KUALA LUMPUR | LAGOS | LISBONA |
LONDRA | LUSSEMBURGO | MADRID | MELBOURNE | MILANO | CITTA' DEL MESSICO | MOSCA | MUMBAI | NAIROBI | NEW YORK | OSLO | PARIGI | PRAGA |
ROMA | SAN FRANCISCO | SEOUL | SHANGHAI | SINGAPORE | STOCCOLMA | SYDNEY | TAIPEI | VANCOUVER | VARSAVIA | WASHINGTON | WELLINGTON

CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

GUNNEBO ITALIA SPA

VIA METALLINO 12 – 20090 VIMODRONE (MI)

Email: siteprotection.it@gunnebo.com

Tel: 0461/248914 Fax: 02/57760445

Sito: www.speedstiles.com

Numero verde 800 252398

www.speedstiles.com



GUNNEBO®
For a safer world

SPEEDSTILE in breve